

座圧分布測定システム BIG-MAT



座圧の分布が目で確認でき、 大面積の圧力分布もリアルタイムに測定できます。









PCはシステムには含まれません。

- ■超薄型(約0.1mm 保護シート付きは約0.4mm)のセンサシートが、簡単にセットできます。
- ■多くのセンシングポイント「最大2112」により高密度な圧力分布の測定を可能にしました。
- ■大面積 (440×480mmまで) の測定が可能です。
- ■センサシートは測定用途にあわせてカットできます。
- ■最高100Hzまでのサンプリング周波数を設定できます。
- ■ピーク値、エリアリング、荷重中心点表示、グラフ表示等豊富で使い易い解析ソフトをご用意しました。

ニッタ株式会社


センサシートは測定場所にあわせてカットできます。

センサ仕様						
呼 称	センサ厚 (mm)	分解能 (mm)	マトリックス 数	感圧部サイズ (mm)	測定範囲* ¹ (KPa)	
BIG-MAT 2000	約0.1 (カバー付きは約0.4)	10	44×48	440×480	2~20KPa	
BIG-MAT 1750					7~70KPa	


使 用 例

用涂

- ・車椅子の圧分布の調整・解析
- ・各種シートの座圧解析
- ・各種マットレスの圧分布の解析



減圧マットレス使用時のデータ



減圧マットレス未使用時のデータ



座圧分布測定システム内容				
品 名	数量	仕 様		
1.センサシート	5枚	センサシート仕様より1種選択×5枚		
2.センサハンドル	1個	センサハンドル仕様より1個選択		
3.インターフェイス	1式	インターフェイス仕様より1個選択		
4.ソフトウエア	1式	BIG-MATソフトウエア		
5.取扱説明書	1式	BIG-MAT ユーザーズマニュアル		
6.インストールマニュアル	1式	BIG-MAT インストールマニュアル		
7.クイックガイド	1式	BIG-MAT クイックガイド		

オプション

1.BIG-MAT ブラダテスタ*² (センサ校正用加圧器)

1式

* その他の測定範囲のセンサシートもご用意できます。

*2別途仕様書を参照ください。

仕様は予告なしに変更される場合があります。



安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

ニッタ株式会社 RETS事業部

(Robotics and Effective Technology of Sensing)

東 京 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目2番12号 赤坂山王スクエア TEL:03-3586-2776 FAX:03-3586-2779

奈 良 〒639-1085 奈良県大和郡山市池沢町172 TEL:0743-56-8848 FAX:0743-56-8770

http://www.nitta.co.jp/product/mechasen/sensor/top.html E-Mail:sensor-info@nitta.co.jp 代 理 店